

**TECNOVAP**

L'ARTE DEL VAPORE

italiano

PISTOLA SURRISCALDANTE

# Steam-X

Sistema a vapore per la disinfestazione delle cimici dei letti





# Steam-X

bar 5 6 8

**Pistola vapore dotata di resistenza interna da 400W, che permette il surriscaldamento del vapore in uscita a 130°C:**

- Lo speciale terminale dell'accessorio ammortizza il flusso vapore in modo da evitare la dispersione delle cimici nelle aree circostanti
- La pistola può essere utilizzata su tutte le superfici
- Dotata di tubo vapore e spina per il collegamento a tutti i nostri generatori di vapore da 4bar a 8bar.

## Sistema a vapore per la disinfestazione delle cimici dei letti



Generatore di vapore di non incluso

# Sistema a vapore testato

## in laboratorio per l'abbattimento completo di tutti gli stadi delle cimici dei letti, dalle uova allo stato adulto.



### EFFICACIA

Il vapore ad alta temperatura è letale per le cimici e le loro uova e ne garantisce l'eliminazione completa e definitiva.



### ECOLOGIA

A differenza dei pesticidi chimici, il vapore è completamente ecologico e non rilascia residui nocivi nell'ambiente circostante dopo la sua applicazione.



### VERSATILITA'

I generatori di vapore possono essere utilizzati su svariate superfici, dai materassi ai divani, senza rischio di danneggiarne i tessuti.



### PREVENZIONE

L'uso regolare del vapore aiuta a prevenire la ricomparsa di nuove infestazioni, mantenendo l'ambiente salubre.

ENTOSTUDIO S.r.l. VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DI "STEAM-X" NEL CONTROVERSO DI Cimex lectularius Page 5 of 11

5. RISULTATI

5.1 ADULTI E UOVE

Di seguito vengono riportati i risultati ottenuti:

Tab. 5. Results for blood surface

Time (min)	Uova				Adulti				Mean (SD)
	Zone 1	Zone 2	Zone 3	Zone 4	Zone 1	Zone 2	Zone 3	Zone 4	
0	100	100	100	100	100	100	100	100	100 (0)
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0 (0)
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0 (0)
45	0	0	0	0	0	0	0	0	0 (0)

Tab. 6. Results for carpeted floor surface

Time (min)	Uova				Adulti				Mean (SD)
	Zone 1	Zone 2	Zone 3	Zone 4	Zone 1	Zone 2	Zone 3	Zone 4	
0	100	100	100	100	100	100	100	100	100 (0)
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0 (0)
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0 (0)
45	0	0	0	0	0	0	0	0	0 (0)

ENTOSTUDIO S.r.l. Via del Lavoro, 16 - 10129  
Cap. S.p.A. € 80.000.000 I.V. P.IVA per Servizi 01147  
Report code: QD16A-24-00122A-24



versione Steam-X con cavo di alimentazione esterno

Steam-X può essere utilizzata con i modelli:



Hai bisogno di ulteriori informazioni?  
Non esitare a contattarci!

 +39 045 67 67 252

 sales@tecnovap.com - info@tecnovap.com

 www.tecnovap.it

Seguici su:



L'ARTE DEL VAPORE

Tecnovap S.r.l.  
Via dei Sassi 1/a, 37026 Pescantina, Verona - Italy